iStick Audio

BRACELET À CONTROLE SANS FIL

POUR IPOD IPHONE

Voici l'ami idéal de votre musique. Votre iPod, iPhone bien rangé et protégé dans votre poche ou votre sac, tous vos groupes favoris vous obéissent désormais au doigt et à l'oeil. Avec l'iStick Audio vous chevauchez votre musique en surfant sur votre discothèque idéale en toute liberté comme sur les ailes d'un oiseau.



Produit: iStick Audio
Modèle: IBW-20-RED

CONTENU:

BRACELET, TRANSMETTEUR ET RÉCEPTEUR RF, 1 BATTERIE CR2032, UN SAC.

LES ÉCOUTEURS NE SONT PAS INCLUS.

Températures autorisées:
40°C : -20°C

GARANTIE: 1an

INSTALLATION:

Brancher le module de réception iStick et les écouteurs sur l'iPod/iPhone. Ranger le dispositif dans une protection étanche, une poche ou un sac à dos pour une utilisation optimum lors d'activités sportives (consulter le schéma à droite pour la configuration du système).



CARACTERISTIQUES:

Dispositif sans fil pour iPod ou iPhone. Manette de commande uni-digitale. Portée : jusqu'à 10 mètres en fonction de la configuration des lieux. Revêtement respirant, imperméable et lavable. Conception ergonomique qui permet de fixer l'iStick de façon confortable sur le poignet ou le bras.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS ELECTRONIQUES : le composant audio sans fil de l'iStick comprend deux modules RF : un transmetteur contenu dans le brassard, et un récepteur connecté à la prise à 30 fiches de l'iPod/iPhone. Ces éléments fonctionnent avec une pile lithium standard (CR2032), incluse dans le module de transmission. La durée de vie de la pile est de 4 à 6 mois suivant l'environnement et la fréquence d'utilisation. Les piles utilisées dans l'iStick sont disponibles un peu partout et sont aisément remplaçables.

MODE D'EMPLOI: pour utiliser l'appareil, brancher (dans cet ordre) le module de réception et les écouteurs sur l'iPod/iPhone. La synchronisation est automatique et ne requiert installation. Appuyer pendant 3 secondes sur la manette de commande (joystick) de la musique situé sur le brassard pour actionner le bouton ON /OFF. Puis appuyer sur la manette pour démarrer la musique. La bouger vers le côté pour changer de morceau, et de haut en bas pour ajuster le volume. La manette s'utilise aisément avec un doigt. En hiver, la manette peut être manœuvrée avec un gant ou une mitaine, même à l'intérieur d'un blouson.
Le système électronique Dew est également modulable, dans la mesure où chaque module de transmission peut être dissocié de sa manette de commande et de son brassard. Cela permet d'améliorer l'iStick en ajoutant de nouveaux composants électroniques Dew inSound. De cette façon, il est facile d'adapter le dispositif aux technologies inSound les plus récentes, et d'en faire un élément important et ludique de vos activités.

REVETEMENT: l'iStick utilise des textiles techniques dernier cri, imperméables, respirants, non-abrasifs et lavables. Des technologies de pointe sont utilisées pour les assembler (découpe au laser, thermocollage), ce qui leur confère une qualité et une durabilité sans équivalent.

ENTRETIEN: pour nettoyer l'iStick, débrancher et retirer le module de transmission électronique RF du brassard. Laver le brassard et la manette à l'eau froide avec un savon doux, et les mettre à sécher à plat. Ne pas utiliser de détergents chimiques. Suivre ces étapes en sens inverse pour réassembler le dispositif.